

NÁVOD NA MONTÁŽ, POKYNY NA POUŽITIE A ZÁRUČNE PODMIENKY

MONTÁŽ ALTERNÁTORA

1. Vložte alternátor a voľne priskrutkujte.
2. Vložte a napnite klinový remeň
3. Najprv priskrutkujte svorku na nastaviteľný držiak, potom prednú svorku a maticu.
4. Vložte viacpinový konektor a upevnite príchytkou.
5. Napojte záporný pól na akumulátor.

Správne napojenie alternátora

- Odpojte záporný pól (-) akumulátora, aby zabránil skratu pri výmene.
- Skontrolujte stav nabitia akumulátora.
- Odpojte káble alternátora.
- Vyberte alternátor.
- Namontujte nový alternátor.
- Skontrolujte stav koncoviek vedení, či nie sú znečistené alebo skorodované, skontrolujte aj izoláciu.
- Napojte elektrické káble alternátora.
- Napojte kábel napojený na záporný pól akumulátora.

Montáž a natiahnutie klinového remeňa.

1. Pred montážou skontrolujte klinový remeň.
2. Vymeňte remeň vždy ak je potrhaný buď popraskaný na miestach, ktoré pracujú.
3. Namontujte klinový remeň.

Natáhovanie

1. Odtiahnite alternátor pomocou pačidla na pneumatiky a rovnakým spôsobom odtiahnite aj klinový remeň.
2. Vtisnite palcom remeň medzi remenice a uprostred najdlhšieho odseku. Priehyb remeňa môže byť maximálne 4mm, celková vôľa musí predstavovať cca 10 mm, v inom prípade natiahnuť remeň.
3. Priskrutkujte svorku nastaviteľného držiaka a ešte raz skontrolovať natiahnutie remeňa.
4. Priskrutkujte najprv prednú a potom zadnú pripevňujúcu skrutku alternátora.

MONTÁŽ ŠTARTÉRA

Pre montáž štartéra vykonajte nasledovné činnosti:

1. Skontrolujte, či sú koncovky káblov dobré pripojené a či nie sú skorodované, prípadne príznaky korózie odstráňte, koncovky káblov jemne namastite technickou vazelínou.
2. Skontrolujte stav ozubenia na venci.
3. Priskrutkujte štartér na blok motora a pamätajte na záporný pól.
4. Na elektromagnetický spínač priskrutkujte zapalovací kábel z akumulátora (a v niektorých alternátora)
5. Dajte vodiče na zásuvky alebo skrutky
6. Pripojte záporný pól akumulátora (odpojenia záporného pólu zabráni skratu pri iných činnostiach)..
7. Skontrolujte stav akumulátora.

UPOZORNENIE:

Nepripájajte káble, ak nepoznáte ich polarizáciu. Pripojenie je možné skontrolovať dotknutím kábla pri súčasnom zapnutí spínacej skrinky, sledujte, či sa štartér zapne.

ROZSAH ZÁRUKY:

1. Záruka sa vzťahuje na fyzické chyby Výrobku z dôvodu samotného Výrobku.
2. Záruka sa vzťahuje len na tie Výrobky, ktoré sa používajú v súlade s určením.
3. Ručiteľ neznáša zodpovednosť za chyby spôsobené nesprávnou prevádzkou, neodbornou montážou buď demontážou alebo nesprávnym používaním Výrobku, vrátane poškodenia, demontáže zabezpečení, pások, plomb a pod.
4. Ručiteľ neznáša zodpovednosť za chyby spôsobené mechanickým poškodením Výrobku, vrátane zrážok motorových vozidiel, nehôd alebo podobných náhodných udalostí alebo spôsobené zásahom do konštrukcie Výrobku.
5. Ručiteľ neznáša zodpovednosť za chyby objavené vo Výrobkoch, ktoré neboli namontované alebo demontované v autorizovaných servisoch/ opravovniach.
6. Ručiteľ nie je zodpovedný za chyby, ak bol Výrobok používaný s nedodržiavaním noriem a limitov a s preťažením.
7. Ručiteľ nie je zodpovedný za chyby vzniknuté pri preprave Výrobku.
8. Ručiteľ neznáša zodpovednosť za chyby spôsobené nefunkčnosťou sústavy zavesenia náprav alebo iných sústav, s ktorými Výrobok spolupracuje alebo ktoré vplývajú na jeho funkčnosť.
9. Ručiteľ neznáša zodpovednosť za chyby, o ktorých reklamujúci vedel pri preberaní Výrobku.
10. Chyba Výrobku by sa mala nahlásiť v rámci reklamačného postupu.
11. Ak Ručiteľ rozhodne, že je reklamácia opodstatnená, zaväzuje sa:
 - nahlásenú chybu odstrániť
 - chybný Výrobok nahradiť: rovnakým bezchybným Výrobkom alebo
 - Výrobkom s rovnakými technickými parametrami alebo
 - vymeniť časť Výrobku s chybou na bezchybnú časť alebo
 - v prípade, že výmena Výrobku alebo jeho časti na tovar bez chýb nie je možná, vrátiť kúpnu cenu.

12. O spôsobe riešenia reklamácie rozhodne Ručiteľ podľa vlastného uváženia.

13. Záručná doba je 25 mesiacov, nie viac však ako 40 000 km a začína plynúť odo dňa nakúpenia Výrobku v mieste, kde bol vystavený Záručný list. Podmienkou pre uplatnenie reklamácie je potvrdenie nakúpenia Výrobku ako je paragón, účet alebo daňový doklad a riadne vyplnenie montážneho listu na priloženom tlačive.

14. V ostatných prípadoch sa záručná doba predlží o obdobie, v ktorom Kupujúci nemohol používať Výrobok z dôvodu chyby.

15. V prípade, že platia podmienky obsiahnuté v tomto záručnom liste, strany vylučujú platnosť ručenia.

Reklamačné hlásenie

1. Reklamáciu sa podáva v mieste predaja Výrobku, v ktorom bol vystavený Záručný list.

2. Duplikáty Záručného listu sa nevydávajú.

3. Reklamačné hlásenie sa robí na formulári Ručiteľa, vydávaným na mieste predaja Výrobku.

4. Reklamačný formulár musí obsahovať najmä číslo šarže Výrobku, umiestnený na kryte, podpis a odtlačok pečiatky mechanika/servisu, v ktorom bol Výrobok nainštalovaný.

5. Na reklamačný formulár, ktorý neobsahuje predpísané náležitosti sa neprihliada.

6. Reklamáciu treba nahlásiť bezodkladne, nie neskôr však než 7 kalendárnych dní od objavenia chyby.

7. Pri hlásení reklamácie reklamujúci ukáže Výrobok, Záručný list a originálne potvrdenie predaja Výrobku.

Riešenie reklamácie

1. Ručiteľ preskúma reklamáciu do 14 pracovných dní od doručenia reklamovaného Výrobku.

2. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyskytne potreba urobiť odbornú analýzu, Ručiteľ pred uplynutím predpísaných 14 dní oznámi

reklamujúcemu predĺženie lehoty riešenia reklamácie, nedlhšie však ako ďalších 14 dní.